

## 2020 Porsche Taycan

### Fonctionnement de base - Chargement et remorquage



Le bouton de d'allumage-démarrage est situé à gauche de la colonne de direction. Appuyez sur le bouton pour faire démarrer le véhicule.



Le combiné d'instruments s'allumera, indiquant que le véhicule est opérationnel.



Levier sélecteur

Bouton de stationnement (P)

Lorsque le véhicule est en marche, il peut passer entre les positions stationnement (P), marche arrière (R), point mort (N) ou marche avant (D).

Depuis la position la position de stationnement (P), soulevez le levier sélecteur d'un cran à la position de point mort (N). La sélection de position est indiquée dans le combiné d'instruments en bas à droite.

Pour mettre le véhicule en position de stationnement (P), appuyez sur le bouton de stationnement (P) à côté du levier sélecteur.

Pour effectuer le transport du Taycan, la clé d'allumage doit être en position allumée (ON) afin que le véhicule puisse être roulé ou tiré sur une plate-forme pour le remorquage. Le véhicule ne peut être dirigé que si la clé d'allumage est en position allumée (ON).

Afin de pouvoir diriger le véhicule pour faciliter la remorque de celui-ci, le véhicule doit être mis en marche, le volant peut ainsi être manoeuvré et le véhicule guidé vers la plate-forme de chargement, ensuite le levier sélecteur est ramené au point mort (N), puis le contact est coupé pour qu'il puisse être roulé et attelé sur la plate-forme. Mettez le véhicule en position de stationnement (P) pendant le transport.

+ Pour éteindre le véhicule, couper le contact en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation (POWER) et maintenez-le enfoncé.

+ Pour effectuer un changement de vitesse, appuyez sur la pédale de frein.