



2017 Acura NSX Mode lave-auto



Procédure pour maintenir la boîte de vitesses en position N (mode lave-auto).

Avec le moteur en marche :

1. Maintenir la pédale de frein enfoncée.
2. Dans les cinq secondes, sélectionnez la position **N**.
3. Appuyez ensuite sur le bouton **DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR (ENGINE START/STOP)** et maintenez-le enfoncé.

- Ceci met le véhicule en mode lave-auto, mode qui devrait être utilisé lorsque le véhicule est tiré via un lave-auto automatique de type convoyeur et que personne ne se trouve dans le véhicule.
- Le rapport de vitesse demeure en position **N** avec le mode d'alimentation en mode **ACCESSOIRE (ACCESSORY)** pendant 15 minutes, puis passe ensuite automatiquement à **P** et le mode d'alimentation passe à **ARRÊT**.

Le passage manuel en position **P** annule le mode **ACCESSOIRE (ACCESSORY)**. L'indicateur **P** apparaît et le mode d'alimentation passe à **ARRÊT (OFF)**.



- Apparaît lorsque vous passez en position **N**, et que vous appuyez sur le bouton **DEMARRAGE/ARRET DU MOTEUR (ENGINE START/STOP)** dans les cinq secondes.
- Le rapport de vitesse reste en position **N** pendant 15 minutes, puis passe automatiquement en position **P**.
- Apparaît lorsque le véhicule est arrêté avec la ceinture de sécurité du conducteur détachée et qu'il y a un risque que le véhicule roule involontairement.
- Appuyez sur le bouton **P** avant de relâcher la pédale de frein lorsque le moteur tourne au ralenti, lorsque vous gardez le véhicule ou lorsque vous en sortez.