



2020 Porsche Taycan

Ouvrir le véhicule - effectuer un démarrage d'appoint pour batterie déchargée



Retirez la clé mécanique de l'arrière du porte-clé à capteur de proximité.



Tirez vers le haut la poignée de la porte pour révéler le barillet de serrure de la porte.

La clé mécanique ne peut être insérée dans le barillet de serrure que dans un sens.

La fossette dans la garniture en plastique de la clé doit être orientée vers le haut, sinon la clé n'entrera pas dans le barillet de serrure.



Tournez la clé dans le sens antihoraire pour déverrouiller la porte, ramenez la clé dans sa position d'origine et retirez-la.

Tirez vers le haut sur la poignée de la porte pour ouvrir la porte.

Remettez la clé mécanique dans la porte-clé.



Retirez le panneau de protection dans le plancher côté conducteur.



Retirez la borne positive rouge. Effectuez la connexion positive de 12 volts à partir de la source d'alimentation.



Effectuez la connexion négative de 12 volts au ferme-porte sur la porte côté conducteur.



Utilisez la clé de proximité pour ouvrir le coffre avant.

Débranchez la source d'alimentation 12 volts de la borne de la boîte à fusibles et de la ferme-porte.

Passez à la **procédure de démarrage d'appoint de 12 volts.**