

## 2020 Porsche Taycan

### Retrait du volet de chargement



Si le volet de chargement ne s'ouvre pas, le panneau de protection peut être retiré manuellement.



La trousse d'outillage se trouve dans le coffre avant côté conducteur.



Outil pour le démontage du volet de chargement.



Insérez l'outil de démontage dans le centre de la face arrière du volet de chargement.



En appliquant une force modérée, tirez franchement sur l'outil de démontage d'une main, et de l'autre main, attrapez le volet de chargement qui est maintenant démonté.



Une fois démonté : placez le volet de chargement à l'intérieur du véhicule pour éviter d'endommager la surface finie.