



## 2021 Ford Mustang Mach-E

Entrée 12 volts & Survolage

Entrée et démarrage d'un véhicule avec batterie 12 volts déchargée



Retirez le panneau du pare-chocs avant en appuyant sur le haut pour le retirer du couvercle du pare-chocs.

Établissez des connexions aux bornes à distance pour alimenter le véhicule pour l'entrée et ouvrir la porte du conducteur.

Tirez deux fois sur le déverrouillage du coffre à bagages avant pour libérer complètement le capot avant pour l'ouvrir.



Les panneaux de garniture du capot et du côté conducteur devront être retirés. Aucun outil n'est requis.

Commencez par le panneau d'auvent le long du bord arrière, côté passager.

Retirez le panneau latéral du conducteur en commençant par l'arrière et en progressant vers l'avant

Voir les images 7 et 8 pour les emplacements des clips pour faciliter le retrait.

Emplacements des postes de survoltage à distance

## Séquence de connexion de survoltage:

1. Connectez-vous à la borne de saut à distance positive du Mach-E déchargé
2. Connectez-vous au positif du véhicule donneur
3. Connectez-vous au négatif du véhicule donneur
4. Connectez-vous à la borne de saut à distance négative du Mach-E déchargé
5. Vérifiez que Mach-E est en position stationnement (P)
6. Attendez plusieurs minutes pour que le véhicule donneur charge 12 volts de Mach-E
7. Activez le mode de conduite en appuyant sur le bouton « START » sur le tableau de bord
8. Laissez les deux véhicules connectés pendant trois (3) minutes

***N'ALLUMEZ PAS LES PHARES LORSQUE VOUS DÉBRANCHEZ LES CÂBLES, LA TENSION DE CRÊTE PEUT ENDOMMAGER LES AMPOULES***

9. Débranchez les câbles dans l'ordre inverse

