



McLaren 12C™

Procédure de démarrage forcé - Véhicule ouvert



Une fois que le couvercle d'accès avant a été ouvert, procédez comme suit :

Étape 1

1. Retirer le joint d'étanchéité CVAC
2. Retirer les 5 vis Phillips et les fixations en plastique
3. Retirer la garniture du compartiment de bagages

Le fournisseur de services peut ouvrir le compartiment à bagages avant pour accéder à la batterie de démarrage en tirant sur la poignée située dans l'ouverture de la portière gauche pour relâcher le loquet de sécurité et ouvrir le compartiment à bagages. Voir les flèches ci-dessous.

Étape 2

4. Vis Allen de 4 mm - Qté. 2
5. Vis cruciforme Phillips #2 - Qté. 7
3 dans le fond du plateau
2 de chaque côté derrière les filets de rangement
6. Vis cruciforme Phillips #2 - Qté. 8 attaches en plastique



Étape 3

Retirez le revêtement du compartiment à bagages pour accéder à la batterie.



Étape 4

1. Débranchez la prise CAN avant de connecter la source d'alimentation.
2. Branchez le bloc d'alimentation 12 volts ou les câbles volants. Laissez-les connectés pendant 5 minutes
3. Démarrez le véhicule et faites-le fonctionner pendant 20 minutes pour charger la batterie.
4. Rebranchez la prise CAN, retirez la source d'alimentation et vérifiez l'état de la batterie*.

* Voir fiche de conseils sur l'état de la batterie



Remontez le compartiment à bagages dans l'ordre inverse du démontage.

La prise CAN DOIT être reconnectée avant le remontage du compartiment à bagages.