

2021 Volkswagen ID.4

Remorquage

Le VW ID.4 ne doit être remorqué que sur un plateau de remorquage plat.



Oeillet de remorquage dans le pare-chocs avant



Trousse de dépannage sous le plancher de chargement du coffre



L'œillet de remorquage est fileté à gauche

L'œillet de remorquage arrière absent dans la poutre de pare-chocs de tous les modèles.

Le remorquage arrière sur les véhicules à propulsion doit être effectué avec un crochet en T.

Le remorquage arrière des véhicules AWD ou de la première édition doit être effectué à l'aide d'un crochet de remorquage.

Avis de non-responsabilité

Ne remorquez pas par l'essieu ou par composantes autres que les points d'attache dédiés au remorquage (c'est-à-dire le crochet en T, l'anneau de remorquage et l'attelage de remorquage). L'utilisation de tout autre points de fixation peuvent endommager la suspension, composants de charge ou d'autres parties de la voiture.

De plus, ne remorquez pas un véhicule sans alimentation électrique. Cela immobiliserait le véhicule.