


Coffre à bagages

UTILISATION DE L'OUVERTURE D'URGENCE DU COFFRE À BAGAGES AVANT

Nota : Ce bouton est inactif sur les véhicules équipés d'un coffre à bagages avant divisé. Des mises à jour des systèmes du véhicule pourraient modifier le fonctionnement.

Coffre à bagages avant divisé (selon l'équipement)




Si vous êtes coincé dans le coffre à bagages avant, vous pouvez appuyer sur le bouton d'ouverture intérieur pour sortir. Le matériau autour du contacteur brille après avoir été brièvement exposé à l'éclairage ambiant.

POSE ET DÉPOSE DU COUVERCLE DU COFFRE À BAGAGES

Retirez les couvercles du coffre à bagages dans l'ordre suivant :

1. Couvercle arrière du coffre à bagages.
2. Couvercle gauche du coffre à bagages.
3. Couvercle droit du coffre à bagages.

Retrait du couvercle arrière du coffre à bagages



1. Commencez par le bord arrière gauche.
2. Tirez vers le haut au niveau des clips illustrés pour dégager les clips.
3. Déposez le cache.
4. Pour la repose, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.

Coffre à bagages

Retrait du couvercle gauche du coffre à bagages



1. Commencez au niveau du bord arrière gauche et progressez vers l'avant du couvercle.
2. Tirez vers le haut au niveau des clips illustrés pour dégager les clips.
3. Déposez le cache.
4. Pour la repose, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.

Retrait du couvercle droit du coffre à bagages



1. Commencez au niveau du bord arrière droit et progressez vers l'avant du couvercle.
2. Tirez vers le haut au niveau des clips illustrés pour dégager les clips.
3. Déposez le cache.
4. Pour la repose, procédez dans l'ordre inverse de la dépose.