

# 2021 Ford Mustang Mach-E

## Remorquage et mode neutre

Avant d'activer le mode 'neutre', effectuez toutes les connexions à la dépanneuse pour éviter qu'elle ne roule.



1  
Établir des connexions avec la Mustang Mach-E désactivée aux ouvertures rondes sous le pare-chocs avant



2  
Avec le porte-clés présent, appuyez sur le bouton 'Démarrer/Start' pour allumer le véhicule



3  
Mettez le véhicule en position 'N' neutre avec le levier de vitesses rotative dans la console centrale



4  
Appuyez sur 'L' au centre du levier de Vitesse rotatif

Avant d'activer le mode 'neutre' effectuez toutes les connexions à la dépanneuse pour éviter qu'elle ne roule.



Le véhicule entrera en « mode neutre » pendant 30 minutes, comme indiqué sur l'affichage des informations du tableau de bord



Charger le véhicule sur la dépanneuse plateforme pour le transport, rétention en 8 points **UNIQUEMENT**

Pour désactiver le mode 'Neutre' placez le véhicule en position de stationnement 'P'

Selectionnez le mode stationnement 'P' et activez le frein de stationnement pendant le transport