



2022 Ford F-150 Lightning EV



Pile de la télécommande faible — Défaut de reconnaissance

Lorsque la pile de la télécommande du F-150 Lightning devient faible, le véhicule peut avoir du mal à détecter sa présence et le moteur ne démarre pas.

Placer la télécommande dans la zone désignée aidera à démarrer le véhicule.

Dans le camion F-150 Lightning la zone désignée se trouve dans le porte-gobelet arrière dans la console centrale.



Remplacez immédiatement la pile faible de la télécommande.