

Hyundai Tucson électrique à piles à hydrogène

Procédure de démarrage



La batterie de 12 volts du véhicule est située dans l'espace de chargement dans le coin arrière gauche.

Retirez le plancher de chargement, ensuite le couvercle de la batterie.



Connectez le boîtier de démarrage à la batterie.

Mettez le véhicule sous tension à l'aide du bouton « POWER » situé sur le tableau de bord, à droite du groupe d'instruments.



Lorsque le témoin vert « READY » s'allume sur le tableau de bord, le boîtier de démarrage peut être retiré et le véhicule est prêt à fonctionner.