



# McLaren 650S™

## Déverrouillage et ouverture manuel d'un véhicule à batterie déchargée ou à télécommande de clé défectueuse

La McLaren 650S utilise une batterie de démarrage au lithium-ion et une logique préprogrammée grâce à laquelle le véhicule surveille en permanence son propre état de charge. Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint un seuil prédéterminé, le véhicule prend des mesures pour faciliter l'accès et assurer la sécurité.

\*Pour un véhicule avec une vitre ouverte, passez au bas de la deuxième page.

Le premier signe indiquant que le véhicule a reconnu une charge faible et s'est préparé pour une batterie à plat est que la vitre côté conducteur s'abaisse légèrement.

La vitre légèrement baissée crée une espace entre la vitre et la bande d'étanchéité ainsi facilitant l'ouverture mécanique de la portière.



Pour ouvrir manuellement la portière de la 650S, la clé mécanique doit être retirée de la télécommande.

Appuyez d'abord sur le bouton situé sur le côté de la télécommande et retirez la clé de la télécommande.



La clé mécanique ouvre la portière côté conducteur uniquement.



Le couvercle du bas de caisse côté conducteur doit être démonté. Pour ce faire, tirez l'onglet de verrouillage vers l'avant sur le rebord arrière du panneau. Pour libérer le couvercle, le tourner vers le bas et le tirer vers le centre du véhicule.

Mettez le couvercle de côté dans un endroit où il ne sera pas endommagé, car il s'agit d'une pièce finie.



# McLaren 650S™

## Dépannage de la télécommande de clé et remplacement de la batterie

La McLaren 650S utilise une fonction d'accès sans clé au lieu d'une clé classique pour l'accès et le démarrage. Le véhicule reconnaît la télécommande de clé lorsque vous vous approchez du véhicule et autorise l'entrée par les portières lorsque vous tentez de les ouvrir. Une pile déchargée dans la télécommande de clé ne permet pas d'entrer dans le véhicule, ce qui peut donner une fausse indication d'une batterie de démarrage à plat.

Si le véhicule est verrouillé, vérifiez d'abord que la batterie de la voiture a un bon niveau de charge. Le voyant du bouton de verrouillage clignote lorsque le véhicule est arrêté et verrouillé. Cela indique que la voiture est en mode Veille et que la batterie de démarrage est chargée.

Si ce voyant ne clignote pas :

- La batterie de la voiture est à plat.

OU

- Votre McLaren est en fait déverrouillée et activée.  
Si votre véhicule est déverrouillé, entrez et continuez.



Ensuite, essayez de verrouiller/déverrouiller avec les boutons de la télécommande de clé.

Il n'y a pas de système de verrouillage mécanique dans les portières de la 650S, mais si vous vous tenez du côté du conducteur, vous entendrez l'accès remplissage de carburant s'ouvrir et les affichages du groupe instruments s'allumeront.

L'occurrence de ces deux opérations indiquent que le véhicule reconnaît la présence de la télécommande.

Une double pression sur le bouton de déverrouillage débloque le loquet de la portière ce qui la permet de se soulever légèrement et le conducteur d'entrer dans le véhicule.

Si le véhicule ne répond pas aux fonctions de la télécommande, poursuivez avec la deuxième télécommande, si elle est disponible.

Pour un véhicule qui n'est pas accessible par une porte déverrouillée, veuillez vous référer au Guide de référence - Ouverture d'un véhicule à batterie déchargée ou dont la télécommande de clé est défectueuse avant d'essayer d'entrer dans le véhicule.

En plaçant la télécommande de clé dans le porte-gobelet permet au véhicule de reconnaître une télécommande même si sa batterie est presque déchargée.



Essayez de démarrer le véhicule. Si le véhicule démarre, la pile de la télécommande doit être remplacée. Passez à la section suivante : « Remplacement de la pile de la télécommande de clé ».

Si le véhicule ne démarre pas, allumez les phares :

- Les phares s'allument - la pile de la télécommande est déchargée, passez à la section suivante : « Remplacement de la pile de la télécommande de clé ».
- Les phares ne s'allument pas - La batterie de démarrage du véhicule est à plat et doit être rechargée ou faire un dépannage du véhicule par démarrage forcé.

### Remplacement de la batterie de la télécommande de clé

La pile de la télécommande de clé est une pile CR2032 que l'on trouve dans la plupart des télécommandes d'accès sans clé. Cette pile peut être trouvée dans presque toutes les pharmacies, épicerie, quincailleries, etc. Tout détaillant proposant une sélection de piles devrait avoir cet article en magasin.

Il est facile de démonter la télécommande pour accéder à la pile.



Appuyez d'abord sur le bouton situé sur le côté de la télécommande et retirez la clé mécanique de la télécommande.

Ensuite, faites glisser le couvercle en fibre de carbone vers l'arrière de la télécommande de clé.



Ce que vous devez avoir avant de procéder.



Faites attention à l'orientation de la batterie pour la réinstallation de la nouvelle batterie.

Le remontage de la télécommande est l'inverse de la procédure de démontage.



Le couvercle de la pile peut être retiré avec une pièce de monnaie ou l'ongle du doigt à partir de cette languette sur le côté.

Notez le numéro de la pile de remplacement - CR2032

La clé mécanique peut maintenant être insérée dans le cylindre de la serrure. En exerçant une légère pression vers le bas sur la portière, tournez la clé pour ouvrir la portière.

Il est conseillé de laisser la clé dans le cylindre de la serrure jusqu'à la fin de l'opération d'entretien, ce qui élimine la possibilité de l'enfermer par accident à l'intérieur du véhicule.



Ouverture de la portière lorsque la fenêtre est ouverte :

Dans le cas où la fenêtre du véhicule a été laissée ouverte, un dispositif déclenchement mécanique peut être trouvé juste à l'intérieur de la voiture, entre la portière et le siège, du côté conducteur et du côté passager.

Retirez la sangle noire des boutons-pression et tirez vers l'avant jusqu'à ce que la portière se déverrouille. Soulevez la portière pour entrer dans le véhicule.



Le "capot" ou le couvre-bagages avant peut maintenant être ouvert à l'aide du dispositif de déverrouillage manuel situé dans la partie inférieure de l'habitacle du conducteur manuelle qui se trouve dans la partie inférieure de l'ouverture de la portière du conducteur pour accéder au compartiment abritant la batterie de démarrage au lithium-ion.

Voir la guide de référence : « Procédure de démarrage forcé - Véhicule ouvert » pour les instructions de démarrage.