


2021 Ram Promaster


Emplacement de la batterie



Deux bornes de démarrage à distance par batterie d'appoint se trouvent sous le capot, ce qui est l'emplacement recommandé de démarrage à distance par batterie d'appoint. Si l'accès à la batterie est nécessaire, un panneau d'accès sur le plancher du côté conducteur permet d'accéder à la batterie.



Panneau d'accès à la batterie



Emplacement de la batterie