

## 2021 Alfa Romeo Giulia


### Vérification et restauration de la pression des pneus



Le compresseur d'air peut servir pour la vérification et, si nécessaire, la restauration de la pression des pneus.

PROCÉDEZ COMME SUIT :

- ① Déverrouillez le connecteur rapide et branchez-le directement sur la valve du pneu à gonfler.
- ② Appuyez sur le bouton de déverrouillage d'air.



Composants du compresseur d'air

7. Bouton de déverrouillage d'air
8. Connecteur rapide
9. Bouton de déverrouillage